



# 180° Dual Objektiv P400

## Start kurz Anleitung «Deutsch»



### Appearance Introduction

Please learn the camera interface and buttons before you use it .



**Note:**  
Long-press the reset button to restore the camera to factory default .

### Aussehen Einführung

Bitte lernen Sie die Kameraschnittstelle und -Tasten kennen, bevor Sie sie verwenden

**Notiz:** Drücken Sie lange auf die Reset-Taste, um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen

Note : Please connect the camera to internet then install it .

## Quick Operation Guide

### Step 1 Download & Install APP

- ① Scan the below QR code to download the "iCSee" APP or Search "iCSee" APP in the APP store and download .
- ② Open iCSee APP , register an account and login (Support third-party account login)



### Step 2 Configure the network of the camera

Connect the Power adapter to the power socket and the camera .

- (1) Connect the camera to WiFi

Note : You don't need to connect a network cable in wireless mode .

- ① After Login , Click the "+" icon to add the device(Figure 1). Select "WiFi camera" (Figure 2).According to the APP guide you can set the camera to the Wi-Fi

Note :if you are using a dual-band router, please connect your phone to WiFi on the 2.4G band

Hinweis: Bitte verbinden Sie die Kamera mit dem Internet, um sie zu installieren

## Quick-Bedienungsanleitung

### Schritt 1 App herunterladen und installieren

(1) Scannen Sie zum Herunterladen den **QR-Code** die „**ICSee**“ APP oder suchen Sie „**ICSee**“ APP im APP Store und herunterladen.

(2) Öffnen Sie die **ICSee** APP, registrieren Sie ein Konto und Login (Unterstützung von Drittanbieter-Account-Login)

### Schritt 2 Konfigurieren Sie das Netzwerk der Kamera.

Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose und der Kamera.

- (1) Verbinden Sie die Kamera mit WLAN

#### Hinweis:

Im Wireless-Modus müssen Sie **kein** Netzkabel anschliessen.

(2) Klicken Sie nach der Anmeldung auf das Symbol

„+“, um das Gerät hinzuzufügen (*Abbildung 1*).

Wählen Sie „WiFi-Kamera“ (*Abbildung 2*) gemäss der APP-Anleitung. Sie können die Camera auf Wi-Fi einstellen.

**Hinweis:** Wenn Sie einen Dual-Band-Router verwenden, schliessen Sie bitte Ihr Telefon im WIFI auf dem 2,4G-Band an.

Figure 1



Figure 2



Figure 4



Figure 5



②After configuration is successful, jump to device list page, click the device to open real-time view live or device setting (Figure 3)。

Figure 3



#### (2) Wire network configuration

Note : You need to connect a network cable in this mode

- ①Login "iCSee" APP , Click the "+" icon to add the device(Figure 4).
- ②Click "Other pairing network and adding methods" (Figure 5) and select "Nearby Cameras" (Figure 6)
- ③Go into the device searching interface and click the camera you searched (Figure 7)
- ④After configuration is successful, jump to device list page, click the device to open real-time view live or device setting

(2) Nachdem die Konfiguration erfolgreich war, springen Sie zum Gerätelistenfenster, klicken Sie auf das Gerät, um die Live-Ansicht in Echtzeit oder die Geräteeinstellung zu öffnen (Abbildung 3).


#### (2) Drahtlose Netzwerkkonfiguration

Hinweis: In diesem Modus müssen Sie ein Netzkabel anschliessen

- (1) Melden Sie sich bei der „iCSee“-APP an, klicken Sie auf das „+“-Symbol, um das Gerät hinzuzufügen (Abbildung 4).
- (2) Klicken Sie auf „Anderes Kopplungsnetzwerk und Hinzufügen von Methoden“ (Abbildung 5) und Wählen Sie „Kameras in der Nähe“ (Abbildung 6)
- (3) Gehen Sie in die Benutzeroberfläche für die Gerätesuche und klicken Sie auf die Kamera, die Sie suchen (Abbildung 7).
- (4) Wechseln Sie nach erfolgreicher Konfiguration zur Gerätelistenseite und klicken Sie auf das Gerät, um die Live- oder Geräteeinstellung der Echtzeitansicht zu öffnen.

## Device Installation

The device mounting surface needs to be able to bear 3 times the combined weight of bracket and device.



## Geräteinstallation

Die Montagefläche des Geräts muss das 3-fache Gesamtgewicht von Halterung und Gerät tragen können.

## Häufige Fragen

### Q: Wie speichere ich Kameraaufnahmen?

A: (1) Lokaler TF-Kartenspeicher, maximal 128 GB, wenn die TF-Karte voll ist, ältere Videos werden automatisch gelöscht, Video in Schleife aufnehmen.

### Q: Was soll ich tun, wenn ich das Gerätekenwort vergessen habe?

A: (1) Werkseinstellung wiederherstellen, neu verbinden und neues Passwort setzen

Hinweis: Das Zugangspasswort betrifft Datenschutz und Sicherheit, bitte behandeln Sie es mit Vorsicht

**Q. Was soll ich tun, wenn keine Verbindung zur Kamera hergestellt werden kann oder die Offline-Nutzung ungewöhnlich ist?**

A: (1) Überprüfen Sie, ob der Akku der Kamera aufgeladen ist und ob das Router-Netzwerk normal ist

(2) Ziehen Sie das Netzkabel ab und stecken Sie es wieder ein, um die Kamera neu zu starten.

(3) Wiederherstellen der Werkseinstellungen (Halten Sie die Reset-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, bis Sie „Wiederherstellen auf Werkseinstellungen, nicht ausschalten“ hören, und lassen Sie sie los. Befolgen Sie die Anweisungen, um das Gerät erneut hinzuzufügen

**Q: Unterstützt Ihr 5G-Band-Router?**

Wenn das 5G-Band und das 2,4-GHz-Band Ihres Routers dieselbe SSID haben, können Sie direkt eine Verbindung herstellen.

Wenn 5G-Band und nicht dieselbe SSID sind (2SSIDs, 5G-Band ist XXXX-5G, 2,4-GHz-Band ist xxxxx-2,4G)

Verbinden Sie WIFI oder Telefon mit 2,4 GHz SSID (XXXXX-2,4 G des Routers, konfigurieren Sie die Kamera

